

Lecture d'une vidéo ou d'une image panoramique

Remarque: Les vidéos ou les images ne peuvent être jouées en effet panoramique que sur Smartphone, PC ou tablette.

1. Lecture des fichiers sur Smartphone ou PC

Suivez ces étapes pour lire vos vidéos et photos panoramiques sur Smartphone ou tablette.

Télécharger l'APP:

Recherchez "SYVR360" dans l'App Store pour télécharger et installer l'application.



Connectez le Smartphone à la caméra via la connexion WiFi.


- i. Activer le WiFi: Appuyez sur le bouton WIFI de la caméra, l'écran affichera "WI-FI ON", puis "DL360-123456". Entrez le mot de passe par défaut: "1234567890".



- ii. Activez la WiFi sur votre Smartphone, recherchez l'hôte "DL360-123456" et connectez-vous.



- iii. Si la connexion est correctement établie, la caméra affichera ceci:



Activer l'APP: Activez l'application "SYVR360" sur Smartphone ou tablette, et cliquez sur l'icône en haut à droite de l'écran pour rechercher la caméra.



Télécharger: Entrez dans le dossier caméra, sélectionnez le fichier à télécharger et cliquez sur télécharger.



Lire: Sélectionnez le fichier et cliquez pour lire.



Important

Il est recommandé de suivre les étapes ci-dessus afin d'obtenir le meilleur effet vidéo / photo HD.

Avant la connexion, rappelez-vous de vous assurer que la carte SD est insérée correctement dans l'appareil.

Après la connexion, la communication 4G de votre Smartphone ou tablette ne sera pas affectée.

N'utilisez pas le lecteur par défaut de votre Smartphone ou ordinateur pour lire les fichiers de cet appareil, autrement l'affichage sera comme ceci:



Lecture des effets panoramiques

Les effets suivant sont disponibles sur l'application à télécharger.

Mode Planète



Mode panoramique



Mode VR

